

# Camelion®

## Эксплуатационный документ (инструкция) на артикул E163

Наименование и артикул: Фонарь Camelion электрический светодиодный аккумуляторный E163

### Основные параметры и характеристики:

Материал и цвет корпуса	Алюминий, резина, черный
Параметры электросети для заряда	DC 5B 1A (Micro USB)
Номинальные ток (А) и выходная мощность (Вт)	DC 2 А 10 Вт
Номинальное напряжение, В	DC 5 В
Источник электропитания	Сменный аккумулятор
Тип, напряжение и емкость аккумулятора	Литий – ионный (Li-Ion) типа 18650, DC 3,7 В; 2,5 А-ч (в комплекте)
Источники света	Светодиод: T40 (точечный - мощность 10 Вт)
Режимов работы	3 (100% мощности / 50% мощности / прерывистый)
Максимальный световой поток - до..., Лм	100% мощн. - 800 / 50% мощн. - 400 / прерывистый - 800
Цветовая t° светодиодов, К	7000К
Дальность действия – до..., м	100% мощн. - 500 / 50% мощн. - 300 / прерывистый - 500
Время работы – до..., ч	100% мощн. - 2 / 50% мощн. - 5 / прерывистый - 7
Технические возможности	Алюминиевый рефлектор (для лучшего теплоотвода); универсальный порт Micro USB для заряда аккумулятора как через сетевой адаптер ~220 В 50 Гц (в комплекте, выходные характеристики DC5B 1A, время заряда 3 – 4 ч) с кабелем Micro USB / USB2.0 (также в комплекте), так и через другие источники тока (POWERBANK, встроенные в сетевые розетки и другие устройства порты USB2.0, допускается также применение адаптеров с меньшим током, при этом время заряда увеличивается); 3 режима работы; индикатор заряда, изменяющий цвет при достижении заряда, ремешок для переноски.
Класс электрооборудования по ГОСТ Р МЭК 536:	III
Степень защиты IP	IP20

**Изготовитель:** «Литарк Лайтинг энд Электроник Лтд.», 3 Фло, Ли Джинг Дже 3, № 6012 Шен Нан Роуд, Шэньчжэнь, 518034, Китай.

**Торговая марка:** Camelion®.

**Импортер/Уполномоченная изготовителем организация в РФ:** ООО «Энертрейд», 140091, Московская область, г. Дзержинский, ул. Энергетиков, д.18.

**Маркировка единым знаком обращения - ЕАС.**

**Назначение технического средства:** электрический фонарь предназначен для освещения затемненных участков жилого и нежилого пространства.

**Правила и условия монтажа:** изделие не требует предварительного монтажа.

**Правила подключения к электрической сети:** подключение к электросети ~230В / 50Гц требуется только во время заряда при использовании адаптера.

**Пуск и введение в эксплуатацию:** откройте упаковку, извлеките фонарь. Если аккумулятор не установлен в фонарь, откройте заднюю крышку и установите аккумулятор «плюсом» внутрь, при этом используйте пластиковый цилиндр, надев его на аккумулятор, в противном случае аккумулятор будет ненадежно держаться внутри фонаря. Закрутите заднюю крышку. Зарядите фонарь, открыв резиновую крышку micro USB - порта, подцепив пальцем язычок и отведя его в сторону, далее подсоедините кабель к разъему и к адаптеру, входящему в комплект. Можно также использовать практически любой адаптер для заряда смартфонов типа Android или POWERBANK (при этом время заряда может изменяться). Адаптер включите в электросеть ~230В / 50Гц. Заряжайте 3 – 4 часа (для DC5B 1A) до изменения цвета индикатора. Далее отсоедините кабель, верните на место заглушку. Включите фонарь нажатием кнопки с резиновой крышкой. Выберите нужный режим освещения последовательными нажатиями на кнопку. При ослаблении светового потока вновь заряжайте аккумулятор. Регулирование: в данном устройстве не предусмотрено. Комплектность: фонарь; аккумулятор Li-Ion 18650 3,7 В 2,5 А-ч; пластиковый цилиндр – адаптер размера аккумулятора; сетевой адаптер ~220 В 50 Гц / DC5B 1A для заряда; кабель USB2.0 / Micro USB; ремешок; эксплуатационный документ, упаковка. Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию незначительные изменения, не влияющие на эксплуатационные свойства изделия.

**Сведения об ограничениях в использовании с учетом предназначения технического средства в жилых, коммерческих и производственных зонах:** не подвергайте воздействию открытой воды и других жидкостей, не допускайте использования при температуре ниже -30° и выше 40°С. Не допускайте подключения к сети ~230В / 50Гц через адаптер свыше 10 часов, не допускайте использование электросетей с другими параметрами, не подпускайте детей к фонарю во время заряда. Не включать фонарь во время заряда. Не используйте адаптер с повреждением сетевой вилки и разъемов типа USB. Не направляйте луч света в глаза.

**Правила и условия безопасной эксплуатации (использования):** изготовитель, импортер и уполномоченная изготовителем организация в РФ не несут ответственности за проблемы и возможные потери, вызванные использованием прибора не по назначению; прибор должен эксплуатироваться в соответствии с основными параметрами и характеристиками, указанными в настоящем документе, правилами и условиями монтажа, подключения, пуска, регулирования и введения в эксплуатацию, сведениями об ограничениях в использовании с учетом предназначения технического средства в жилых, коммерческих и производственных зонах.

**Правила и условия хранения, перевозки (транспортирования), реализации и утилизации:** храните в сухом прохладном месте при температуре 10° - 20°С. С целью предотвращения потери емкости аккумуляторов во время хранения рекомендуется каждые 3 месяца проводить зарядно/разрядный цикл аккумулятора: зарядить согласно данному эксплуатационному документу, потом разрядить путем непрерывной работы до значительного снижения яркости света, и снова зарядить согласно эксплуатационному документу. По истечении срока службы фонарь подлежит утилизации в соответствии с законодательством РФ.

**Информация о мерах, которые необходимо предпринять при обнаружении неисправности:** для устранения неисправности обратитесь в мастерскую по ремонту бытовой техники или к дистрибьютору продукции.

**Месяц и год изготовления технического средства и/или информация о способе определения года изготовления:** месяц и год изготовления (MFG месяц, год) – указан в эксплуатационном документе и/или на упаковке (в случае упаковки типа коробка может быть указан под верхней крышкой).

**Срок службы или срок годности и действия по его истечении и возможных последствий:** срок службы 4 года со дня продажи; изготовитель, импортер / уполномоченная изготовителем организация в РФ не несут ответственности за проблемы и возможные потери, вызванные использованием прибора после окончания срока службы. По истечении срока службы изделие следует утилизировать в соответствии с законодательством РФ.

**Информация о правилах продажи:** продажу следует осуществлять в соответствии с законодательством РФ.

**Сведения о соответствии требованиям:** продукция соответствует требованиям ТР ЕАЭС 020/2011 и ТР ЕАЭС 004/2011. Сертификат на данное изделие Вы можете найти на сайте [www.camelion.ru](http://www.camelion.ru).

**Гарантийный срок:** на изделие предоставляется гарантия, условия – в гарантийном талоне.

### ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения правил эксплуатации. Гарантия не распространяется на элементы питания. Предприятие-изготовитель не несет ответственности за повреждения, возникшие вследствие нарушения правил эксплуатации, изложенных в эксплуатационном документе. Гарантия не распространяется на изделие, в котором обнаружены изменения конструкции, электрической схемы, следы некавалифицированного ремонта. Гарантия не распространяется на изделие, имеющее механические повреждения, вызванные попаданием внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых; повреждения, вызванные стихией, пожаром, несчастным случаем; повреждение, возникшие вследствие несоответствия электросети государственным стандартам и пр. Предприятие-изготовитель не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный людям, животным, имуществу в случае нарушения правил и условий эксплуатации, неосторожных действий потребителя или третьих лиц. Претензии по браку принимаются при условии эксплуатации устройства в соответствии с требованиями настоящего талона. Для возмещения брака необходимо предъявить бракованный товар, талон с отметкой о дате продажи изделия и штампом продавца, чек.

Наименование, артикул \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_

Штамп продавца \_\_\_\_\_

Месяц и год изготовления (MFG месяц, год): \_\_\_\_\_